

## Protocole de montage du ressort mandibulaire avec le système télescopique PUL1

La partie conique (spires jointes) du ressort mandibulaire doit être encastrée au niveau de l'armature pour limiter les risques de casse.



Pour encastrer le ressort, faire un fraisage avec une fraise boule de 2 mm de diamètre.



Une fois encastré, maintenir le ressort légèrement comprimé et le bloquer en pliant la tige support dans cette position.



Un montage sans ressort peut être envisagé en cas de petite bouche.